



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,MLB

Boutons externes TARA et PRINT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Les boutons pour la mise en marche à distance de la fonction TARA et PRINT.

Le boîtier, dans lequel les boutons sont installés, est en plastique. La longueur de câble qui connecte les boutons et la balance : 1,5 m.

Les versions du produit:

PT0021 - (PUE C41H) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (PUE 7.1)

*Il coopère avec le terminal équipé de 4 entrées/4 sorties sur les prises de courant.

Compatible avec

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H
Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H
Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C
Balance multifonctionnelle HX7 HR
Balance multifonctionnelle WPY
Balance multifonctionnelle C32
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H
Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H
Balances WLY pour CPP
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD
Balances dynamiques DWT/RC/HYF
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H
Balance multifonctionnelle HY10
Terminal de pesage PUE 5
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Balance à haute résolution HY10.HRP
Balance multifonctionnelle HX7
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4
H/Z
Balances WPY pour CPP
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4
H
Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2
Balances HY10.H pour CPP
Balance de précision WLY
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Terminal de pesage PUE HX7
Balances dynamiques DWM H2
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P
Balances dynamiques DWT/RC/HY