



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,10R](https://radwag.com/fr/info,w1,10R)

## Câble PT0022



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble RS 232 connecte la balance (le terminal PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) avec l'imprimante ZEBRA.

2 m est la longueur standardisée du câble. 5 m ou 10 m est la longueur du câble en option. Les câbles de ces longueurs sont chargés supplémentaires.

Il existe la possibilité d'appliquer le câble aux:

balances avec les terminaux PUE C41H, PUE 5.15 (5.19) et PUE HY10 et aux terminaux PUE C41H, PUE 5.15 (5.19) et PUE HY10.

### Compatible avec

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H  
Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H  
Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C  
Balance multifonctionnelle HX7 HR  
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H  
Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H

Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4 H/Z  
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4 H  
Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2  
Balances HY10.H pour CPP

Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H  
Balance multifonctionnelle TMX  
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD  
Balances dynamiques DWT/RC/HYF  
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H  
Balance multifonctionnelle HY10  
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H  
Balance à haute résolution HY10.HRP  
Balance multifonctionnelle HX7

Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE HX7  
Terminal de pesage PUE 5  
Balances dynamiques DWR/H  
Imprimantes d'étiquettes  
Balances dynamiques DWM H2  
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P  
Balances dynamiques DWM  
Balances dynamiques DWT/RC/HY  
Balances à rouleaux