



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,4LG

Câble PT0287



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0287 est un câble RS232, destiné à connecter l'imprimante RTP-RU80 à des balances avec un connecteur RS232 (DB9 M). Nous parlons de balances WTC et WLC et de balances avec des terminal PUE C315, PUE C32 et PUE 7.1. La longueur standard du câble RS232 est de 1,7 m.

Compatible avec

Balance multifonctionnelle WPY
Balance multifonctionnelle C32
Balance étanche de rampe C315
Balances WLY pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D
Balance de précision WLC
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Balance pèse-personne C315.O
Balances WPY pour CPP
Pèse-Palette C315.4P

Balance de précision WTC
Balance pèse-personne C315.OW
Balance de précision WLY
Balance de précision WLC C/2
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Balances pour colis
Terminal de pesage PUE C315
Balance étanche de rampe H315 H
Balance lits C315.4B
Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B
Imprimante de tickets de caisse

