



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,5W1

# Bilancia di precisione WTC 2000

WL-210-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Parts counting

 Peak hold

 GLP Procedures

 ALIBI Memory

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Portata massima [Max]    | 2000 g   |
| Divisione [d]            | 0,01 g   |
| Campo di tara            | -2000 g  |
| Ripetibilita             | 0,01 g   |
| Linearità                | ±0,03 g  |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s      |
| Calibrazione             | external |

### Parametri fisici

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Sistema di livellamento | manual |
|-------------------------|--------|

| Parametri fisici               |  |
|--------------------------------|--|
| Display                        | LCD (backlit)  |
| Dimensione piatto              | 128×128 mm   |
| Dimensioni del pacco           | 330×230×140 mm   |
| Peso net                       | 1,17 kg  |
| Peso lordo                     | 2 kg   |
| Costruzione                    |  |
| Punteggio IP                   | IP 43  |
| Interfaccia di comunicazione   |  |
| Interfaccia                    | RS232, USB-A, USB-B  |
| Parametri elettrici            |  |
| Alimentatore                   | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Tempo operativo delle batterie | 15 h (average time)  |
| Environmental conditions       |  |
| Ambiente di lavoro             | +15 – +35 °C   |

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il **tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



## Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Display

Cavo seriale RS 232, RS 485

Stampanti di ricevuata

Cavo seriale RS 232, RS 485

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]



• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R Panel [WX-010-0187]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions



WTC:  $d = 0.01 \text{ g}$ ,  $d = 0.1 \text{ g}$