



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,5W1](http://radwag.com/it/info,w1,5W1)

# Bilancia di precisione WTC 2000




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni


 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Parts counting

 Peak hold

 GLP Procedures

 ALIBI Memory

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Portata massima [Max]    | 2000 g   |
| Divisione [d]            | 0,01 g   |
| Campo di tara            | -2000 g  |
| Ripetibilita             | 0,01 g   |
| Linearità                | ±0,03 g  |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s      |
| Calibrazione             | external |

### Parametri fisici

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Sistema di livellamento | manual |
|-------------------------|--------|

| Parametri fisici               |  |
|--------------------------------|--|
| Display                        | LCD (backlit)  |
| Dimensione piatto              | 128×128 mm   |
| Dimensioni del pacco           | 330×230×140 mm   |
| Peso netto                     | 1,17 kg  |
| Peso lordo                     | 2 kg   |
| Costruzione                    |  |
| Punteggio IP                   | IP 43  |
| Interfaccia di comunicazione   |  |
| Interfaccia                    | RS232, USB-A, USB-B  |
| Parametri elettrici            |  |
| Alimentatore                   | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Tempo operativo delle batterie | 15 h (average time)  |
| Environmental conditions       |  |
| Ambiente di lavoro             | +15 ÷ +35 °C   |



## Accessori



Tavoli antivibranti  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display

Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Stampanti di ricevuta  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions



WTC:  $d = 0.01 \text{ g}$ ,  $d = 0.1 \text{ g}$