



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,6QX

Rozgałęziacz PT0487

WX-013-0252



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Rozgałęziacz PT0487

Umożliwia jednocześnie podłączenie modułu do terminala wagowego R i urządzenia wykorzystującego port RS232 (np. komputer, sterownik PLC).

Pasuje do:

Moduły wagowe MPS.M Moduły wagowe MPS.T

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MPS.M

Moduły MPS.T

Wymiary urządzenia S x G x W

