
Câble P0259

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,7AR



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble RS 232 connecte la balance (le terminal PUE C/31/H) avec l'ordinateur.

2 m est la longueur standardisée du câble. 5 m ou 10 m est la longueur du câble en option. Les câbles de ces longueurs sont chargés supplémentairement.

Il existe la possibilité d'appliquer le câble aux balances

avec les terminaux PUE H315 et PUE H315/Z et aux terminaux PUE H315 et PUE H315/Z.

Compatible avec

Balance étanche de rampe H315 HR
Balance à plateformes inoxydables H315 4H
Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H
Balance étanche de rampe H315 H
Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD
Balances aériennes H315 2K
Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H
Pèses-bétail H315 4I.S
Pèses-bétail inoxydables H315 4I.H
Balances aériennes inoxydables H315