



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,LRF


Bilancia pesa pallet C315.4P.600/1500.C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|---|-------------|
| Capacità massima [Max] | 600/1500 kg |
| Pesata minima | 4 kg |
| Accuratezza | 200/500 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 200/500 g |
| Intervallo di tara | -1500 kg |
| Classe OIML | III |

| Parametri fisici | |
|---------------------------------|---|
| Display | LCD (backlit) |
| Dimensioni del piatto di pesata | 840×1200 mm |
| Device dimensions | 1322×840×85 mm |
| Dimensioni del pacco | 1400×900×430 mm |
| Mass scala con indicatore | 43 kg |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 67 cell, IP 43 indicator |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232 |
| Interfacce opzionali | RS232 |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W |
| Tempo operativo delle batterie | max 8h |
| Environmental conditions | |
| Temperatura di lavoro | -10 ÷ +40 °C |
| Umidità atmosferica | 10% ÷ 85% RH no condensation |



Extra payment for verification



Accessori

Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Display
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 RS 232 – USB Converter
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter
 Stampanti di ricevuta

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions



Transport of the pallet scale using casters and handles.