



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,UQE](https://radwag.com/fr/info,w1,UQE)

## Câble P0259.2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble RS 232 connecte la balance (le terminal PUE C/31/H) avec l'ordinateur.

Longueur de câble 2 m. 5 m ou 10 m est la longueur du câble en option. Les câbles de ces longueurs sont chargés supplémentaires.

Il existe la possibilité d'appliquer le câble aux balances avec les terminaux PUE C/31/H.