



# Châssis pour pesage sous balance AS et PS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Le châssis pour le pesage sous la balance est conçu pour la balance AS et PS.

Le châssis est appliqué à l'indication de la densité d'états solides et au pesage des charges sous la balance. Cela concerne des charges de dimensions non-standardisées et des charges qui produisent le champ magnétique.

La construction du châssis est réalisée en acier pulvérisé.

## Compatible avec

Balance analytique AS X7  
Balance de précision PS X2  
Balances analytiques AS X2 PLUS  
Balance de précision PS R2  
Balances PS X2 pour CPP  
Balance de précision WLC  
Balance de précision PS X7

Balance analytique AS 5Y  
Balance de précision PS R2.H  
Balance de précision WLC C/2  
Balance de précision PS R1  
Balance analytique AS R2 PLUS  
Balance de précision PS 5Y  
Balance analytique AS R1 PLUS

## Dimensions d'appareil

