



## Stelaż do ważenia ładunków pod wagą dla wag AS i PS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Stelaż do ważenia "podszalkowego", przeznaczony dla wag AS i PS.

Wykorzystywany, gdy ładunki wymagają ważenia poza pomostem wagowym (dotyczy to ładunków o niestandardowych kształtach lub gabarytach oraz wytwarzających pole magnetyczne), a także w przypadku wyznaczania gęstości ciał.

Konstrukcja stelaża wykonana ze stali malowanej proszkowo.

### Pasuje do

Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Wagi analityczne AS X2 PLUS  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS X7

Waga analityczna AS 5Y  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Waga precyzyjna PS 5Y

# Wymiary urządzenia

