Oprogramowanie RAD-KEY

Oprogramowanie RAD-KEY umożliwia komunikację między komputerem, a wagą produkcji RADWAG.

RAD-KEY

Charakterystyka

Najważeniejsze funkcje

- Zbieranie danych z ważeń i zapisywanie ich do pliku
- Różne sposoby inicjowania procesu pobierania danych z wagi do komputera (poprzez przycisk na wadze lub poprzez klawiaturę komputera)
- Odczytywanie znaków transmitowanych przez złącze RS 232 do komputera i umieszczanie ich w pozycji systemowego kursora klawiatury
- Zamiana przecinka w kropkę (podczas importu pliku do Excel'a)
- Gorący klawisz (przycisk funkcyjny od F1 do F12) wywołujący odczyt z wagi
- Wartości są odczytywane jako tekst lub wartość liczbowa

Zrzuty ekranu

Widok ekranu głównego programu RAD-KEY



Widok ekranu podczas zapisywania wyników ważeń

Pasuje do

Wagi
- Wagi laboratoryjne serii 4Y
- Wagi laboratoryjne serii 3Y
- Wagi laboratoryjne serii X2
- Wagi laboratoryjne serii R
- Wagi przemysłowe C32
- Wagi przemysłowe WPW
- Wagi przemysłowe WPY/WLY
- Wagi przemysłowe WPT
- Wagi przemysłowe TMX
- Wagi przemysłowe HX5
- Wagi przemysłowe HY10

Mierniki i terminale
- Miernik wagowy PUE C32
- Miernik wagowy PUE C/31
- Miernik wagowy PUE C41H
- Terminal wagowy PUE 7.1
- Miernik wagowy PUE HX5.EX
- Terminal wagowy PUE 5
- Terminal wagowy PUE HY10

Moduły wagowe
- Moduł wagowy MAS
- Moduł wagowy MPS
- Moduł wagowy MUYA
- Moduł wagowy MWSH
- Moduł wagowy MWMH
- Moduł wagowy MWLH
- Moduł pomiarowy MW-01
- Moduł pomiarowy MW-04

Wymagania sprzętowe

Komputer klasy PC
- System operacyjny: Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 (oprócz wersji Starter)
- 2–rdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy
- pamięć operacyjna 2 GB lub większa
- minimum 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- monitor o rozdzielczości co najmniej 1280x1024 pikseli
- napęd DVD
- domyślny rozmiar czcionki systemowej 96 dpi