



Wagi serii DWT/HL/HPW są zaawansowanymi urządzeniami wagowymi zapewniającymi bezawaryjną i stabilną pracę. Wagi zapewniają pełną kontrolę wagową produkowanych wyrobów oraz dzięki zastosowanemu detektorowi metali, prowadzona jest kontrola towarów pod względem zanieczyszczeń metalicznych mogących się pojawić w produkowanych wyrobach. Urządzenia tego typu zapewniają pełną kontrolę wyrobów oraz są zgodne ze standardem HACCP wykorzystywanym w wielu zakładach produkcyjnych.

Układ sterowania oparty jest o system operacyjny Windows Embedded oraz moduł bazodanowy SQL Serwer.

Maszyna jest dedykowana przede wszystkim dla klientów wymagających dużej niezawodności oraz szybkości pracy. Możliwość dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta zapewnia duże spektrum zastosowań tego typu wag. Zastosowany komputer przemysłowy przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach,

a współpraca ze specjalną wersją systemu operacyjnego Windows czyni tę platformę stabilną przy zachowaniu odpowiedniej parametrów pracy. Graficzny panel zapewnia intuicyjną obsługę, która została doceniona przez personel obsługujący urządzenie.

Przeznaczenie:

Wagi te są przeznaczone do kontroli pojedynczych ładunków o masie do 7,5kg. Oprogramowanie wagowe umożliwia kontrolę towarów zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami danego odbiorcy lub zgodnie z obowiązującą Ustawą o Kontroli Towarów Paczkowanych. Urządzenia posiadają atest spożywczy PZH oraz są zgodne ze standardem HACCP.

Główne zastosowania: przemysł rolno-spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł mięsny, przemysł rybny.

Funkcje:

- Kontrola towarów zgodna z KTP,
- Kontrola towarów zgodnie z wewnętrznymi kryteriami klienta,
- Zbieranie danych o ważonych towarach,
- Definiowanie poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników,
- Dyskryminacja towarów wadliwych wagowo,
- Rozbudowane statystyki prowadzone w czasie rzeczywistym,
- Wbudowany miernik wydajności linii,
- Raporty generowane automatycznie zgodnie z trybem wagi,
- Eksport raportów do formatu PDF,
- Możliwość współpracy z innymi urządzeniami w linii technologicznej,
- Możliwość zdalnego sterowania wagą,
- Płynna regulacja prędkości,
- Autokontrola,
- Współpraca z systemami komputerowymi.

Współpraca z urządzeniami dodatkowymi:

Waga przystosowana została do współpracy z urządzeniami dodatkowymi będącymi opcjonalnym wyposażeniem urządzenia oraz urządzeniami linii technologicznej. Zastosowany układ I/O zapewnia duże możliwości konfiguracyjne i pełne zintegrowanie wagi z istniejącą linią produkcyjną.

- Współpraca z dozownikiem w układzie sprzężenia zwrotnego,
- Obsługa skanera kodów kreskowych,
- Wydruk na drukarkach termicznych, atramentowych lub etykieciarkach,
- Możliwość sterowania przenośnikami linii technologicznej,
- Możliwość zdalnego sterowania,
- Archiwizacja ważeń na zewnętrznym komputerze

Dane techniczne:

	DWT/HL 600 HPW	DWT/HL 1500 HPW	DWT/HL 3000 HPW	DWT/HL 6000 HPW	DWT/HL 7500 HPW
Obciążenie maksymalne	600 g	1500 g	3000 g	6000 g	7500 g
Dokładność odczytu	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Zakres tary	-600 g	-1500 g	-3000 g	-6000 g	-7500 g
Temperatura pracy	0° + +40 °C				
Zasilanie	230V AC 50Hz				
Stopień ochrony	IP 55, IP 65				
Wydajność	max 180 szt/min				
Prędkość	0,1 ÷ 1 m/s				
Wyświetlacz	graficzny z panelem dotykowym				