

5,7" kolorowy ekran dotykowy
Szeroki zakres zastosowań
Dedykowany do pracy sieciowej



Terminal wagowy PUE 7.1

POZIOM ZAAWANSOWANY DLA WAG PRZEMYSŁOWYCH

PUE 7.1

Wiele różnych modów pracy Wysoka wydajność



Ergonomia i wygoda pracy

Terminal wyposażony jest w 5,7" kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym, który zapewnia doskonałą czytelność oraz klawiaturę membranową. Urządzenie wyposażone jest także w dwa czujniki ruchu umiejscowione na przodzie obudowy, które można dowolnie konfigurować z poziomu menu zgodnie z potrzebami operatora. Takie rozwiązanie pozwala wykonywać najważniejsze czynności w sposób bezdotykowy, co jest dużym ułatwieniem w pracy a także wpływa korzystnie na utrzymanie terminala w czystości.

Stopień ochrony

Terminal PUE 7.1 posiada plastikową obudowę o stopniu ochrony IP43. W wersji panelowej PUE 7.1P obudowa urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej. Taki sposób wykonania pozwala na montaż terminala np. w panelu sterowniczym czy tablicy rozdzielczej i zapewnia wysoki stopień ochrony IP66/67.

Szeroki zakres zastosowań

W oprogramowaniu terminala zaimplementowano wiele różnych modów pracy, które mogą realizować różne funkcje i procesy wagowe, takie jak liczenie sztuk, dozowanie, receptury, realizacja transakcji wagowych czy też wyznaczanie gęstości ciał stałych. Pozwala to na szerokie zastosowanie terminala przy budowie wag i systemów ważących w różnych obszarach przemysłu.

Interfejsy komunikacyjne

Terminale PUE 7.1 i PUE 7.1P wyposażono w interfejsy RS232, USB-A, Ethernet oraz cztery cyfrowe wejścia i wyjścia. Pozwalają one na współpracę z urządzeniami zewnętrznymi a także na wymianę danych z wykorzystaniem nośników USB. Dodatkowo Terminal PUE 7.1 wyposażono w moduł komunikacji bezprzewodowej Wireless Module, który pozwala na łączność z sieciami bezprzewodowymi.

Wysoka wydajność

Wyposażenie terminala PUE 7.1 w szybki dwurdzeniowy procesor o mocy obliczeniowej 1GHz, 256 mb pamięci RAM oraz system operacyjny Windows CE 7.0 zapewnia wydajność pracy na wysokim poziomie.



PUE 7.1



PUE 7.1P

Wyświetlacz	5,7" kolorowy dotykowy	5,7" kolorowy dotykowy
Liczba działek legalizacyjnych	6000	6000
Stopień ochrony	IP43	IP66/67*
Obudowa	plastikowa	stal nierdzewna
Maksymalna liczba obsługiwanych platform wagowych	2	2
System	Windows CE 7.0	Windows CE 7.0
Pamięć	256 MB RAM + 8 GB microSD	256 MB RAM + 8 GB microSD
Procesor	Dwurdzeniowy 1 GHz	Dwurdzeniowy 1 GHz
Interfejsy komunikacyjne	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4×IN/4×OUT (cyfrowe), Wireless Module	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4×IN/4×OUT (cyfrowe)

* IP66/67 dla montażu panelowego, IP32 bez montażu panelowego