



radwag.com

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć dodatkowe materiały naukowe, które mogą Cię zainteresować.
Znajdziesz tam więcej przydatnych informacji w przystępnej formie!

Instrukcja obsługi

ITKU-129-02-03-21-PL










TWM4

Wagi pomostowe 1-czujnikowe
Wagi platformowe 4-czujnikowe
Wagi paletowe i płozowe
Wagi najazdowe

MARZEC 2021

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do instalacji, użytkowania lub konserwacji urządzenia konieczne jest zapoznanie się z niniejszą Instrukcją obsługi i postępowanie zgodnie z jej zaleceniami.

	Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi i używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
	Ważone ładunki należy umieszczać możliwie w centralnej części szalki wagi.
	Szalkę należy obciążać towarami o masie brutto mniejszej niż maksymalny udźwig wagi.
	Nie należy na dłuższy czas pozostawiać dużych obciążeń na szalce.
	Urządzenie należy chronić przed nadmiernymi wahaniami temperatury, promieniowaniem słonecznym oraz ultrafioletowym, substancjami wywołującymi reakcje chemiczne.
	Urządzenie nie może być użytkowane w atmosferze zagrożonej wybuchem gazów lub pyłów.
	W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć zasilanie wagi.
	Urządzenie przewidziane do wycofania z eksploatacji zutylizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
	Jeżeli urządzenie ma pracować w środowisku o ciężkich warunkach elektrostatyki (np. drukarnie, pakowninie itp.) należy podłączyć do niego przewód uziemiający. Do tego celu w urządzeniu dostępny jest zacisk uziemienia funkcjonalnego oznaczony symbolem \perp .

Spis treści

1. PRZEZNACZENIE	5
2. WARUNKI GWARANCJI	5
3. CZYSZCZENIE	6
3.1. Czyszczenie elementów malowanych	6
3.2. Czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej	6
3.3. Czyszczenie elementów z tworzyw sztucznych	6
4. SERWIS I NAPRAWY	7
5. UTYLIZACJA	7
6. BUDOWA WAG	7
6.1. Wagi jednoczułnikowe	7
6.2. Wagi wieloczułnikowe	8
6.3. Wagi z modułami tensometrycznymi	8
6.4. Wymiary gabarytowe	8
6.5. Wersje wykonania	8
6.6. Opis złączy	9
6.6.1. Topologia gniazd	9
6.7. Wejścia / Wyjścia	10
6.7.1. Specyfikacja techniczna modułu	10
6.7.2. Schematy ideowe modułu	10
6.7.3. Opis sygnałów wejść / wyjść	10
7. INSTALACJA WAG	11
7.1. Rozpakowanie i montaż	11
7.1.1. Wagi pomostowe 1-czułnikowe serii TWM4-x	11
7.1.2. Wagi platformowe serii TWM4-x.4.xx.C, TWM4-x.4.xx.H, TWM4-x.4.xx.H/Z	11
7.1.3. Wagi najazdowe serii TWM4-x.4N	11
7.2. Poziomowanie wag pomostowych 1-czułnikowych	12
7.3. Poziomowanie wag platformowych 4-czułnikowych	13
7.4. Włączenie wagi	13
8. OKNO GŁÓWNE PROGRAMU MwmManager	14
9. PORUSZANIE SIĘ W MENU	15
10. WAŻENIE	15
10.1. Warunki użytkowania wag pomostowych 1-czułnikowych	16
10.2. Warunki użytkowania wag specjalizowanych	16
10.3. Zerowanie wagi	17
10.4. Tarowanie wagi	18
10.5. Ważenie dla wag dwuzakresowych	18
11. SCHEMATY PRZEWODÓW POŁĄCZENIOWYCH	19
12. PARAMETRY TECHNICZNE	20
13. KOMUNIKATY O BŁĘDACH	20

1. PRZEZNACZENIE

Wagi są odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku dotyczące prostoty obsługi jak i maksymalnego zautomatyzowania procesu ważenia. Dzięki zastosowaniu przetwornika masy MW-04, mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Przetwornik masy MW-04 posiada obudowę metalową, co umożliwia pracę w dużej wilgotności oraz w szerokim zakresie temperatur tj. od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$. W zależności od potrzeb komunikacja z wagami może odbywać się za pomocą interfejsów: RS232, RS485, Ethernet, Profibus oraz protokołu Modbus. Wagi wyposażone są w 4 optoizolowane wejścia, 4 wyjścia typu Opto MOS. Wagi zasilane są napięciem sieciowym 100-240VAC.

Obsługa wag z poziomu komputera PC odbywa się za pomocą programu komputerowego „**MwManager**”, którego szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi programu komputerowego.

2. WARUNKI GWARANCJI

- A. RADWAG zobowiązuje się naprawić lub wymienić te elementy, które okażą się wadliwe produkcyjnie lub konstrukcyjnie.
- B. Określenie wad niejasnego pochodzenia i ustalenie sposobów ich wyeliminowania może być dokonane tylko z udziałem przedstawicieli producenta i użytkownika.
- C. RADWAG nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z uszkodzeniami lub stratami pochodzącymi z nieupoważnionego lub nieprawidłowego wykonywania procesów produkcyjnych lub serwisowych.
- D. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją wagi, oraz uszkodzeń termicznych, chemicznych, uszkodzeń spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym, przepięciem w sieci energetycznej lub innym zdarzeniem losowym,
 - czynności konserwacyjnych (czyszczenie wagi).
- E. Utrata gwarancji następuje wówczas, gdy:
 - naprawa zostanie dokonana poza autoryzowanym punktem serwisowym,
 - serwis stwierdzi ingerencję osób nieupoważnionych w konstrukcję mechaniczną lub elektroniczną wagi,
 - waga nie posiada firmowych znaków zabezpieczających.
- F. Uprawnienia z tytułu gwarancji na akumulatory dołączane w komplecie z urządzeniami obejmują okres 12 miesięcy.
- G. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie serwisowej.
- H. Kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem: +48 (48) 386 64 16.

3. CZYSZCZENIE

W celu bezpiecznego czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. Następnie należy zdemontować szalkę i inne ruchome elementy wagi.



Czyszczenie szalki w momencie, gdy jest założona, może spowodować uszkodzenie wagi.

3.1. Czyszczenie elementów malowanych

W trakcie czyszczenia elementów malowanych należy przede wszystkim unikać używania środków czyszczących zawierających jakiegokolwiek żrące substancje chemiczne, np. wybielacze (zawierające chlor). Nie wolno stosować preparatów zawierających substancje ściernie. Zawsze należy usuwać brud za pomocą szmatki z mikrofibry, dzięki czemu nie zostaną uszkodzone powłoki ochronne czyszczonych elementów. W przypadku codziennej pielęgnacji i usuwania niewielkich plam, należy wykonać następujące czynności:

1. Usunąć zanieczyszczenia ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie.
2. Dla uzyskania lepszych rezultatów, można dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.

3.2. Czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej

W trakcie czyszczenia stali nierdzewnej należy przede wszystkim unikać używania środków czyszczących zawierających jakiegokolwiek żrące substancje chemiczne, np. wybielacze (zawierające chlor). Nie wolno stosować preparatów zawierających substancje ściernie. Zawsze należy usuwać brud za pomocą szmatki z mikrofibry, dzięki czemu nie zostaną uszkodzone powłoki ochronne czyszczonych elementów. W przypadku codziennej pielęgnacji i usuwania niewielkich plam, należy wykonać następujące czynności:

1. Usunąć zanieczyszczenia ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie.
2. Dla uzyskania lepszych rezultatów, można dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.

3.3. Czyszczenie elementów z tworzyw sztucznych

Czyszczenie suchych powierzchni odbywa się za pomocą czystych ściereczek z celulozy lub bawełny, niepozostawiających smug i niebarwiących, można użyć także roztworu wody i środka czyszczącego (mydło, płyn do mycia naczyń, płynu do mycia szyb) należy czyścić powierzchnię zachowując normalny docisk ściereczki do podłoża, czyszczoną powierzchnię należy przetrzeć, a następnie osuszyć. Czyszczenie można powtórzyć w razie konieczności.

W przypadku wystąpienia trudno usuwalnych zabrudzeń takich jak: resztki kleju, gumy, smoły, pianki poliuretanowej itp. można użyć specjalnych środków czyszczących na bazie mieszanki węglowodorów alifatycznych nierozpuszczający tworzywa. Przed zastosowaniem środka czyszczącego przy wszystkich powierzchniach zalecamy wykonanie prób przydatności. Nie stosować preparatów zawierających substancje ściernie.

4. SERWIS I NAPRAWY



Jeżeli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania. Uszkodzony element musi zostać natychmiast wymieniony lub naprawiony przez serwis RADWAG.

W przypadku jakichkolwiek kłopotów z prawidłowym działaniem wagi należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym producenta.

W razie usterki użytkownik powinien dostarczyć wadliwe urządzenie do punktu serwisowego producenta lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe zgłosić usterkę do serwisu, aby uzgodnić zakres i sposób naprawy.



Niedopuszczalna jest jakokolwiek naprawa wykonywana przez użytkownika. Ingerencja (modyfikacja, naprawy itp.) przez osoby nieupoważnione przez RADWAG spowoduje utratę ważności certyfikatów, deklaracji i gwarancji producenta.

5. UTYLIZACJA

Wagi TWM4 powinny być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.



6. BUDOWA WAG

6.1. Wagi jednoczuJNIKowe

Wagi jednoczuJNIKowe TWM4 przeznaczone są głównie do szybkich i dokładnych pomiarów mas nieprzekraczających 300kg.

Wagi jednoczuJNIkowe charakteryzują się tym, że w konstrukcji platformy do pomiaru masy zastosowany jest tylko jeden czujnik masy. Platformy wyposażone są w nierdzewną szalkę oraz w zależności od rodzaju wagi, konstrukcję krzyżaka i podstawy wykonaną ze stali nierdzewnej lub malowanej.

6.2. Wagi wieloczuJNIkowe

Wagi wieloczuJNIkowe TWM4 przeznaczone są głównie do szybkich i dokładnych pomiarów mas o dużych gabarytach. Wagi wieloczuJNIkowe charakteryzują się tym, że w konstrukcji platformy do pomiaru masy wykorzystywane jest kilka, najczęściej cztery, czujniki masy. Platformy w zależności od rodzaju wagi wykonane są ze stali nierdzewnej lub malowanej, posiadają konstrukcję dostosowaną do indywidualnego przeznaczenia (wagi paletowe, płozowe, platformowe).

6.3. Wagi z modułami tensometrycznymi

Wagi TWM4 z modułami tensometrycznymi przeznaczone są głównie do pomiaru masy zbiorników/silosów. Moduły montowane są w konstrukcję podpór zbiornika przytwierdzonych do podłoża. Wagi najczęściej wykonywane są na trzech lub czterech modułach tensometrycznych. Moduły w zależności od wykonania są ze stali nierdzewnej lub cynkowanej.

6.4. Wymiary gabarytowe

Wymiary gabarytowe są dostępne w kartach produktu poszczególnych wag na stronie internetowej www.radwag.com.


6.5. Wersje wykonania

Wagi serii TWM4 posiadają trzy wersje wykonania:

MODEL	TWM4-1	TWM4-2	TWM4-3
Interfejs	RS232, Ethernet	RS232, RS485	RS232 PROFIBUS
Moduł 4WE/4WY*	1	1	-
Moduł RS485	-	1	-
Moduł PROFIBUS*	-	-	1
Moduł platformy DP-5	2	2	2

*) - Moduł PROFIBUS jest montowany wymiennie z modułem 4WE/4WY (nie występują jednocześnie).

6.6. Opis złączy



Rozkład złączy przetwornika masy MW-04

1	Dławica PG11 dla platformy 1.
2	Dławica PG11 dla platformy 2.
3	Dławica PG11 dla platformy 3.
4	Dławica PG11 dla platformy 4.
5	Gniazdo M12 8P dla RS232.
6	Dławica M16 dla przewodu Ethernet, RS485 (w zależności od wersji wykonania).
7	Dławica M16 dla przewodu 4WE (lub gniazdo PROFIBUS IN).
8	Dławica M12 dla przewodu zasilania 230VAC.
9	Dławica M16 dla przewodu 4WY (lub gniazdo PROFIBUS OUT).

6.6.1. Topologia gniazd


RS232		Pin2 – RxD Pin3 – TxD Pin5 – GND
PROFIBUS IN (męskie)		Pin1 – NC Pin2 – A Pin3 – NC Pin4 – B Pin5 – NC
PROFIBUS OUT (żeńskie)		Pin1 - +5V Pin2 – A Pin3 – GND Pin4 – B Pin5 – NC

6.7. Wejścia / Wyjścia

6.7.1. Specyfikacja techniczna modułu

Parametry wyjść	
Liczba wyjść	4
Rodzaj wyjść	OptoMOS
Maksymalny prąd przełączany	0,2A DC
Maksymalne napięcie przewodzenia	50V DC
Parametry wejść	
Liczba wejść	4
Rodzaj wejść	Optoizolowane
Zakres napięć sterujących	5 -24V DC

6.7.2. Schematy ideowe modułu



6.7.3. Opis sygnałów wejść / wyjść

Sygnały wyprowadzone są na dwóch kablach (jeden kabel dla wejść, drugi kabel dla wyjść). Tabelka poniżej obrazuje rozkład sygnałów na poszczególnych żyłach kabli.

WEJŚCIA		WYJŚCIA	
Numer żyły	Sygnał	Numer żyły	Sygnał
1	WE1	1	WY1
2	WE2	2	WY2
3	WE3	3	WY3
4	WE4	4	WY4
5	COM	5	COM
6	+12V	6	+12V
7	GND	7	GND

Sygnały +12VDC oraz GND podłączone jest do zasilacza przetwornika masy MW-04.

7. INSTALACJA WAG


7.1. Rozpakowanie i montaż



Uważaj, żeby nie uszkodzić przewodu łączącego przetwornik masy z platformą wagową.


7.1.1. Wagi pomostowe 1-czujnikowe serii TWM4-x

- Wyjmij wagę z opakowania fabrycznego.
- Urządzenie ustaw w miejscu użytkowania na równym i twardym podłożu z daleka od źródeł ciepła.
- Wysuń zabezpieczenia transportowe i załóż szalkę:



7.1.2. Wagi platformowe serii TWM4-x.4.xx.C, TWM4-x.4.xx.H, TWM4-x.4.xx.H/Z


- Wyjmij wagę z opakowania fabrycznego (paleta).
- Urządzenie ustaw w miejscu użytkowania na równym i twardym podłożu z daleka od źródeł ciepła.
- Usuń zabezpieczenia transportowe (jeżeli są zainstalowane):





- Wkręć nóżki (jeżeli nie są zainstalowane).

7.1.3. Wagi najazdowe serii TWM4-x.4N

- Wyjmij wagę z opakowania fabrycznego (paleta).
- Przed przystąpieniem do ustawiania wagi zamontuj stalową obejmę (2) do podstawy nóżki (1) wykorzystując pierścień rozprężny (3) a następnie wkręć podstawę nóżki (1) na trzpień nóżki (4).



- Ustaw wagę na równym podłożu i załóż najazdy na stalowe obejmy.
- Zdejmij najazdy i zaznacz poprzez otwory w obejmach miejsca, w których będą wiercone otwory na kotwy.
- Po wywierceniu otworów zamocuj obejmy do podłoża.



7.2. Poziomowanie wag pomostowych 1-czujnikowych

Wagę należy wypoziomować, pokręcając nóżkami regulacyjnymi. Poziomowanie jest poprawne, jeżeli pęcherzyk powietrza znajduje się w centralnym położeniu poziomniczki, umieszczonej w podstawie wagi:




Poziomowanie prawidłowe




Poziomowanie nieprawidłowe

7.3. Poziomowanie wag platformowych 4-czujnikowych

Do wypoziomowania wag służą nóżki regulacyjne i poziomnica. Każdą z nóg można wykręcać lub wkręcać uzyskując niewielkie pochylenie wagi. Ponieważ zakres takiej regulacji jest niewielki, właściwe poziomicowanie powinno się uzyskiwać poprzez umieszczanie stalowych podkładek pod nóżki wagi.



Poziomicowanie jest poprawne, jeżeli pęcherzyk powietrza znajduje się w centralnym położeniu poziomniczki, umieszczonej w podstawie wagi:



7.4. Włączenie wagi

- Włącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego.
- Po nawiązaniu komunikacji wagi z programem komputerowym „MwManager” można odczytać wynik ważenia.







Widok okna wagowego

Symbole w oknie wagowym:


→ 0 ←	Wskazanie dokładnie zero.
▲▲	Wynik pomiaru jest stabilny.
Net	Waga została wytarowana.
kg	Jednostka ważenia.
⚖️	Numer platformy wagowej.


Funkcje przycisków:

	Zerowanie
	Tarowanie
	Wybór platformy wagowej, w przypadku współpracy przetwornika masy z więcej niż jedną platformą.

	<i>Funkcja zerowania i tarowania jest dostępna dla aktualnie wybranej platformy.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

8. OKNO GŁÓWNE PROGRAMU MwManager












	<i>Procedura nawiązania połączenia oraz szczegółowy opis współpracy wagi z programem komputerowym „MwManager” znajduje się w instrukcji obsługi programu komputerowego.</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. PORUSZANIE SIĘ W MENU


Poruszanie się w menu programu komputerowego „MwManager” odbywa się za pomocą myszki i klawiatury PC.

Wszystkie parametry tymczasowe (niezapisane w pamięci przetwornika masy) podświetlone są na kolor czerwony. Wpisane wartości parametrów należy zatwierdzić przyciskiem <ENTER> w klawiaturze komputera.

Funkcje przycisków:





 MW-01	Przetwornik masy MW-01, waga TWM1.
 MW-04	Przetwornik masy MW-04, waga TWM4.
	Wyłączenie działania programu. Po naciśnięciu przycisku pojawi się komunikat: <Zakończyć działanie aplikacji?> (przy czym: <Tak> - wyłączenie działania programu; <Nie> - powrót do menu programu).
	Nawiązanie połączenia z wagą. Po nawiązaniu połączenia, przycisk zmienia funkcję na <Odlącz> i kolor na zielony.
	Rozłączenie komunikacji z wagą. W przypadku przerwania komunikacji, przycisk zmienia funkcję na <Połącz> i kolor na czerwony.
	Odczyt struktury parametrów. W przypadku braku niezapisanych zmian, przy odczycie struktury parametrów zostanie wyświetlony komunikat: <Odczyt zakończył się powodzeniem>. W przypadku wystąpienia niezapisanych zmian, przy odczycie struktury parametrów zostanie wyświetlona uwaga: <Niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy mimo to kontynuować?> (przy czym: <Tak> - odczyt struktury parametrów z utratą niezapisanych zmian; <Nie> - powrót do menu programu).
	Import parametrów. Opis szczegółowy znajduje się w instrukcji obsługi programu komputerowego.
	Eksport parametrów. Opis szczegółowy znajduje się w instrukcji obsługi programu komputerowego.
	Zapis zmian wartości parametrów. Po naciśnięciu przycisku pojawi się komunikat: <Zapisać parametry?> (przy czym: <Tak> - zapis parametrów potwierdzony komunikatem <Zapisano zmiany>; <Nie> - powrót do menu programu).

10. WAŻENIE

Na szalce wagi umieść ważony ładunek. Gdy wyświetli się znacznik , odczytaj wynik ważenia.

10.1. Warunki użytkowania wag pomostowych 1-czujnikowych


W celu zapewnienia długotrwałego okresu użytkowania i prawidłowych pomiarów mas ważonych ładunków należy:

<p>Szalke wagi obciążać spokojnie i bezударowo.</p>	
<p>Ładunki na szalce rozmieszczać centralnie (błędy niecentrycznego ważenia określa norma PN-EN 45501 pkt. 3.6.2).</p>	
<p>Nie obciążać szalki siłą skupioną.</p>	
<p>Unikać bocznych obciążeń wagi, w szczególności bocznych uderzeń.</p>	


10.2. Warunki użytkowania wag specjalizowanych

Ładunek obciążający wagi specjalizowane powinien być zgodny z przeznaczeniem wagi:


- dla wag płozowych – ładunek o sztywnej, samonośnej konstrukcji lub w sztywnym, przenoszącym ciężar ładunku opakowaniu:




- dla wag paletowych (ładunek na europaletach nakładany wózkiem paletowym) środkowa stopa palety umieszczonej na wadze powinna być nie podparta:



- dla wag najazdowych (wózki ręczne używane w zakładach mięsnych) platforma wagi powinna być dobrana tak, aby dla wózków o ciężarze zbliżonym do maksymalnego, koła wózka obciążały platformę w pobliżu profili nośnych:



10.3. Zerowanie wagi



W celu wyzerowania wskazania masy wciśnij przycisk . W oknie wagowym programu komputerowego pojawi się wskazanie masy równe zero oraz pojawią się symbole: → 0 ← i ▲▲.

Wyzerowanie jest jednoznaczne z wyznaczeniem nowego punktu zerowego, traktowanego przez wagę, jako dokładne zero. Zerowanie jest możliwe tylko przy stabilnych stanach wyświetlacza.



Zerowanie stanu okna wagowego możliwe jest tylko w zakresie do $\pm 2\%$ obciążenia maksymalnego wagi. Jeżeli wartość zerowana będzie większa niż $\pm 2\%$ obciążenia maksymalnego, w oknie wagowym zostanie wyświetlony komunikat: <Err2>.

10.4. Tarowanie wagi

W celu wyznaczenia masy netto połów opakowanie ładunku i po ustabilizowaniu się wskazania wciśnij przycisk . W oknie wagowym programu komputerowego pojawi się wskazanie masy równe zero oraz pojawią się symbole: **Net** i . Waga została wytarowana.

Przy używaniu funkcji tarowania należy zwracać uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnego zakresu pomiarowego wagi. Po zdjęciu ładunku i opakowania w oknie wagowym wyświetli się wskazanie równe sumie wytarowanych mas ze znakiem minus.



Procesu tarowania nie można wykonywać, gdy w oknie wagowym jest ujemna wartość masy lub zerowa wartość masy. W takim przypadku w oknie wagowym zostanie wyświetlony komunikat: <Err3>.

10.5. Ważenie dla wag dwuzakresowych

Nie dotyczy wag jednozakresowych


Przejście z ważenia w **1 zakresie** do ważenia w **2 zakresie** następuje automatycznie, bez udziału operatora (po przekroczeniu Max **1 zakresu**).

W przypadku wag dwuzakresowych:

- Ważenie w **1 zakresie** jest sygnalizowane wyświetlaniem przez wagę znacznika **→ 1 ←** w lewym rogu wyświetlacza.
- Ważenie w **2 zakresie** jest sygnalizowane wyświetlaniem przez wagę znacznika **→ 2 ←** w lewym rogu wyświetlacza.

Powrót z ważenia w **2 zakresie** do ważenia w **1 zakresie** następuje automatycznie po zdjęciu obciążenia z szalki i wejściu wagi w strefę AUTOZERA – zapali się symbol **→ 0 ←**, a waga wróci do ważenia z dokładnością **1 zakresu**.

11. SCHEMATY PRZEWODÓW POŁĄCZENIOWYCH




widok od strony lutowania

Przewód (PT0020) przetwornik masy – komputer

Do płytki głównej 334Rxxxx
złącze J11


A - kolory: zielony i pomarańczowy
B - kolory: biało-zielony i biało-pomarańczowy



Przewód (PT0012) przetwornik masy – RS485

pin1 - biało pomarańczowy
pin2 - pomarańczowy
pin3 - biało zielony
pin4 - niebieski
pin5 - biało niebieski
pin6 - zielony
pin7 - biało-brązowy
pin8 - brązowy


pin8 - brązowy
pin7 - biało brązowy
pin6 - zielony
pin5 - biało niebieski
pin4 - niebieski
pin3 - biało zielony
pin2 - pomarańczowy
pin1 - biało pomarańczowy



Widok wtyczki
od góry

Widok wtyczki
od góry

Przewód (PT0224) przetwornik masy – Ethernet



12. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne poszczególnych wag dostępne są na stronie internetowej www.radwag.com.

13. KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Err2	Wartość poza zakresem zerowania.
Err3	Wartość poza zakresem tarowania.
Err4	Masa kalibracyjna lub masa startowa poza zakresem ($\pm 1\%$ dla odważnika, ± 10 dla masy startowej).
Err8	Przekroczony czas operacji tarowania / zerowanie.
NULL	Wartość zerowa z przetwornika.
FULL	Przekroczenie zakresu pomiarowego.
HI	Przekroczony stan wyświetlacza.
LH	Błąd masy startowej, wskazanie poza zakresem (od -5% do +15% masy startowej).

